Установка программы

ВАЖНО: Если Вы обновляете нашу программу, рекомендуем сначала удалить старую версию. После этого удалите файл RJConf.exe, расположенный в каталоге \Program Files\GGroup\RCJoy Config Utility\, и лишь за тем переходите к установке новой программы.

Вставьте CD, идущий в комплекте с устройством в Ваш CD или DVD. Если у Вас не отключен автозапуск установка программы конфигурирования начнется самостоятельно. Если она не начинается автоматически, запустите программу *Setup.exe*, находящуюся в корневом каталоге диска.

Выполняйте инструкции, которые будут высвечиваться на экране:



1. Нажмите кнопку «Далее >».

2. Укажите каталог в который будет устанавливаться программа. Вы можете ввести его вручную или используя форму выбора, нажав на кнопку «Обзор...». Для продолжения нажмите «Далее >»

3. Если выбранный каталог отсутствует, подтвердите его создание, нажав «Да»

🛱 RCJoy Config Utility	
Выбор папки для установки	
Установщик установит "RCJoy Config Utility" в следующую папку. Чтобы воспользоваться данной папкой, нажмите кнопку "Далее". Чт введите нужный путь или выберите ее, нажав кнопку "Обзор".	обы сменить папку,
<u>П</u> апка: c:\Program Files\GGroup\RCJoy Config Utility\	О <u>б</u> зор Место на дисках
Установить "RCJoy Config Utility" только для меня или для всех, кто компьютер: Одля все <u>х</u> Отолько для меня	использует этот
Отмена < <u>Н</u> азад	Далее >

🕲 RCJoy Config Utility	
Подтверждение установки	
Установщик готов к установке "RCJoy Config Utility" на ваш компьютер.	
Для начала установки нажмите кнопку "Далее".	
Отмена < <u>Н</u> азад	Далее >

4. Проверьте правильность ввода каталога и запустите установку, нажав на «Далее >». Если Вы хотите изменить каталог, нажмите «< <u>Н</u>азад» и повторно введите правильный каталог. Если Вы решили отказаться от установки программы, нажмите «Отмена»

5. По окончании уста-	🕏 RC.Joy Config Utility	
новки нажмите кнопку «Закрыть».	Установка завершена	R
	Продукт "RCJoy Config Utility" успешно установлен. Для выхода нажмите кнопку "Закрыть".	
	Отмена < <u>Н</u> азад <u>Закрыть</u>	

Поздравляем Вас, Вы успешно установили программу конфигурирования GGroup USB RC-Joystick

В дальнейшем Вы можете запустить ее, используя иконку на рабочем столе или через меню: «Пуск»-«Все программы»-«GGroup»-«RCJoy Config Utility».

Вы, так же, можете прочитать документацию, расположенную в каталоге программы через меню: «Пуск»-«Все программы»-«GGroup»-«RCJoy Config Utility»-«Manual». Документация в формате программы Acrobat Reader. Если у вас нет этой программы, Вы можете ее установить с нашего диска, запустив программу AdbeRdr70_enu_full.exe в каталоге AcrobatReader. Новые версии программы конфигурирования Вы можете найти в разделе «Downloads» нашего сайта: <u>http://www.ggroup.com.ru</u>

Gadgets Group, Ltd.